

Toote nr.: 3.152

TECMA PAINT® MRRE

KIIRE EPOKSÜVAIGUL PÕHINEV REMONDISEGU

OMADUSED:

TECMA PAINT MRRE on kahekomponentne toode, mis on tehtud epoksüvaikudest ja valitud täiteainetest.

Toode on vedel, isetasanduv mass, mida soovitatakse eriti horisontaalsete pindade aukude remondiks.

TECMA PAINT MRRE on järgnevate karakteristikutega remondisegu:

- Suur mehhaaniline vastupidavus, eriti kulumisele ja löökidele.
- Ei kahane, kui taheneb
- Kivineb kiiresti isegi madalatel temperatuuridel ja suure õhuniiskusega.
- Kui on tahenenud, siis ei nakku enam.
- Väga hea nake ka ilma krundita betooni, müüri, kivi, tellise, jne. külge. Kui kasutatakse poorsemate materjalidega, siis on vajalik kasutada krunti.
- Võib kasutada kergelt niisketel pindadel.
- Hea vastupidavus toatemperatuuril suure hulga kemikaalidega nagu happed, lahustatud alused, soolad, soolalahused, õlid, määrded, kütused, pesuvahendid, jne.

TEHNILISED ANDMED:

Tüüp modifitseeritud epoksü vinüülester vaik

Värv hall, punane, roheline

Tihedus (20°C) 1,62 g/cm²

Segu kasutusaeg 5 minutit (20° C)

Segu vahekord baas: 100 osa (kaal)
kõvendi: 5 osa (kaal)

Vee imavus max. 0,5 % (kaal)

Paigaldustemperatuur -10 kuni + 35°C

	Mehhaaniline vastupidavus	
	väändetugevus	survetugevus
1 tund	40 – 60 Kg/cm ²	180 – 200 Kg/cm ²
2 tundi	70 – 80 Kg/cm ²	210 – 220 Kg/cm ²
4 tundi	90 – 100 Kg/cm ²	320 – 350 Kg/cm ²
16 tundi	130 – 140 Kg/cm ²	380 – 410 Kg/cm ²
3 päeva	150 – 170 Kg/cm ²	430 – 450 Kg/cm ²
7 päeva	170 – 200 Kg/cm ²	450 – 495 Kg/cm ²

Keemiline vastupidavus		
Peale 7 päeva 23°C		
Tolueen	8 tundi	OK
Metüületüülketoon	8 tundi	OK
Etüülalkohol	Püsiv	OK
Mootoriõli	Püsiv	OK
Hüdraulikaõli	Püsiv	OK
Pliivaba bensiin	Püsiv	OK
Diisel	Püsiv	OK
Väävelhape (20°C)	Püsiv	OK
Fosforhape (20°C)	Püsiv	OK
Sooda (50%)	Püsiv	OK

KASUTUSALAD:

TECMA PAINT MRRE on väga suure mehhaanilise ja keemilise vastupidavusega, suure kulumiskindlusega, mis tekitab väga lühikese ajaga, mis teeb ta sobivaks paigaldamiseks järgmistele kohtadele:

- Põrandate restaureerimine ja tasandamine, hüdraulikatööd, mere ääres, jne.
- Müürides tühimike täitmine
- Avade täitmine
- Külmutushoonete põrandate remont ilma vajaduseta neid välja lülitada.

PINNA ETTEVALMISTUS:

- **Poorsed pinnad:** betoon, mört, fiiberbetoon, kivi, tellis, puit, jne. peavad olema terved ja tugevad, puhtad, ilma mustuse, määride, õli, värvi jääkide või lahtiste osakestega.
- **Mitte poorsed pinnad:** Et saavutada nake seda tüüpi materjalidega on vajalik kasutada krunti. Remondisegu tuleb paigaldada koheselt peale krundi paigaldamist.

KASUTUSMEETOD:**Segamine**

Kasuta madalate pööretega elektrilist mikserit. Remondisegu baasosa peab olema homogeenne (ilma klimpideta – ühtlane) enne pastalaadse kõvendi. Sega 30 sekundit enne, kui kontrollid, kas segu on homogeenne. Kui on segatud, vala toode kiiresti.

Paigaldus

Paigalduseks kasuta kellut, et töödelda toodet ja saavutada soovitud viimistlus. Juhul, kui kasutad krunti, paigalda seni, kuni krunt on veel märg.

SPETSIAALSED SOOVITUSED:

- Paigalda hea ventilatsiooniga
- Ära kasuta lahtise leegi või kuumusallika läheduses
- Välti kontakti naha ja silmadega

PAKEND

5 Kg metallämbris